


Návod k použití

Obj. číslo: 9901546

Nastavení momentu

1. Uvolněte zajišťovací kroužek otočením ve směru „Unlock“.
2. Otáčením rukojeti nastavte požadovanou hodnotu momentu
3. Po nastavení hodnoty zajišťovací kroužek znovu zamkněte
4. Při nastavování se řiďte hlavní i pomocnou stupnicí



Použití

1. Na čtyřhran nasadíte vhodný nástavec nebo hlavici.
2. Táhněte za rukojeť plynulou silou, ideálně v ose klíče.
3. Jakmile uslyšíte nebo ucítíte cvaknutí, okamžitě přestaňte dále dotahovat.
4. Po dosažení nastaveného momentu nepokračujte dalším tlakem, aby nedošlo k přetažení spoje.
5. Nepoužívejte klíč k povolování zatuhlých nebo zarezlých spojů.

Důležitá upozornění

- Jde o přesný měřicí nástroj, proto s ním zacházejte šetrně.
- Nepřekračujte maximální hodnotu momentu uvedenou na klíči.
- Netlačte na konec rukojeti nárazy a nepoužívejte prodlužovací páky.
- Sílu vyvíjejte pouze jednou rukou a pokud možno uprostřed úchopu.
- Nesprávné použití může způsobit chybu měření nebo poškození nástroje.
- Klíč nerozebírejte; neodborná demontáž může způsobit poruchu a ztrátu přesnosti.

Údržba

- Po použití snižte nastavenou hodnotu momentu zpět na minimální hodnotu.
- Povrch klíče čistěte suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem.
- Dodržujte vhodný kalibrační interval podle četnosti používání.
- Nejméně jednou ročně, nebo po přibližně 5000 použitích, doporučuje návod provést kontrolu a případný servis.